

## 设备调试

SVG 主要参数设置及说明 (密码20150808)		
参数名称	参数说明	设置值参考
CT 位置	互感器位置, 负载侧/系统侧	默认负载侧
CT 变比	电流取样互感器比值	按照实际电流取样互感器比值设置
校正系数	多模块并机使用	同一系统下多台模块校正系数之和
功率因数	目标功率因数0.90~0.99	默认0.95
启动方式	手动/自动	按需求设置

**备注:** 单机仅需设置互感器规格和 CT 位置即可, 无需设置其他参数。

