

参数设置

APF 主要参数设置及说明 (密码20150808)		
参数名称	参数说明	设置值参考
CT 位置	互感器位置, 负载侧/系统侧	默认负载侧
CT 变比	电流取样互感器比值	按照实际电流取样互感器比值设置
校正系数	多模块并机使用	同一系统下多台模块校正系数之和
启动方式	手动/自动	按需求设置
备注: 1. 多模块设置参数前请将设备进行拨码, 拨码完成后再进行调试。 多台模块并机支持一键下发功能, 可先点击左上角“系统”再点击右下角“齿轮”输入密码调试, 设置完成后点击保存, 则所有模块均设置完成, 点击左侧产品名称处的各模块可查看是否每个模块参数均保存成功。		



拨码开关介绍:

拨码开关位于模块背面, 用于设置并机机号, 拨码开关总共四位 (CT1~CT4) 拨码朝上表示为 1, 朝下表示为 0。具体定义如下:

ID 代码	CT1	CT2	CT3	CT4
1	0	0	0	0
2	1	0	0	0
3	0	1	0	0
4	1	1	0	0
5	0	0	1	0
6	1	0	1	0
7	0	1	1	0
8	1	1	1	0